

ABREUVOIRS AUTOMATIQUES DE TYPE CLOCHE



Guide de montage



Coque (Dia. 360±3mm)



Contrepoids à remplir au plus à moitié de sable lors de la mise en place



Dispositif de distribution d'eau avec tuyau 1,20 m



Installer le dispositif de distribution d'eau par le haut et visser. Insérer le contrepoids par-dessous et visser



Accrocher à la hauteur voulue a l'aide d'un fil de fer ou fil nylon



Faire un trou de 6mm dans la conduite d'arrivée d'eau en PVC puis fixer l'attache en U. Pas besoin de colle ou de pipe



最新款加厚升级版顶配开关 (带金属螺丝)



老式普通厚度开关

秒杀

Notre système de fixation en U a gauche est bien plus performant que le système standard à droite